


キッチン・洗面蛇口水抜き



キッチンシングルレバー

水抜き栓を外す。

ハンドルを上げ左右に数回まわす。
最後に中央の位置であげたままにする。

排水に不凍液を入れる。



洗面シングルレバー

水抜き栓を外す。

ハンドルを上げ左右に数回まわす。
最後に中央の位置であげたままにする。

排水に不凍液を入れる。




壁だしのシングルレバー

水抜き栓を外す。

(この機種は逆流防止弁も兼ねています。)

ハンドルを上げ左右に数回まわす。
最後に中央の位置であげたままにする。

排水に不凍液を入れる。



台つき2バルブ

ハンドルを回し全開にする。

排水に不凍液を入れる。



キッチンシャワー付シングルレバー

ハンドルを全開にし前後に数回まわす。
最後に中央の位置で全開にしたままにする。

排水に不凍液を入れる。



下台の扉を開ける。
シャワーができるだけ引き出す。
水抜き栓を外す。水はカップなどで受けます。
ホースも振って中の水を抜きます。

止水栓は全開にしておく。



洗面シャワー付シングルレバー

ハンドルを上げ左右に数回まわす。
最後に中央の位置であげたままにする。

シャワーができるだけ引き出す。

排水に不凍液を入れる。



水抜き栓を外す。水はカップなどで受けます。
ホースも振って中の水を抜きます。